

Anexa B. Parametri setați de utilizator

Nr.	Cod	Definiție		Implicit	Minim	Maxim	Interval de setare	Unitate
6.1 Setarea modului și a temperaturii								
Mod	Modul de funcționare	Setarea modului de operare 1=Auto, 2=Răcire, 3=Încălzire		3	1	3	/	/
Tempera- tura setată	T1S	Temperatura apei la ieșire (Zona 1)	Pentru răcire FCU	12	5	25	1	°C
			Pentru răcire FLH / RAD	23	18	25	1	°C
			Pentru încălzirea FLH	30	25	55	1	°C
			Pentru încălzirea FCU / RAD	40	35	80	1	°C
	T1S2	Temperatura setată de ieșire a apei (Zona 2)	Pentru răcire FCU	12	5	25	1	°C
			Pentru răcire FLH / RAD	23	18	25	1	°C
			Pentru încălzirea FLH	30	25	55	1	°C
			Pentru încălzirea FCU / RAD	40	35	80	1	°C
	TS	Temperatura setată Ta a camerei	Răcire	24	17	30	0,5	°C
			Încălzire	24	17	30	0,5	°C
			AUTO	24	17	30	0,5	°C
	T5S (MOD ACM=Da)	Temperatura setată ACM		50	20	70	1	°C
6.2 Program								
Tempor. zilnic zona 1	TEMPORIZATOR1- TEMPORIZATOR6	Activare 0=dezactivat, 1=activat		0	0	1	1	/
	TEMPORIZATOR1- TEMPORIZATOR6 Oră	Ora de pornire a temporizatorului		00:00	00:00	23:50	1/10	h/min
	TEMPORIZATOR1- TEMPORIZATOR6 Mod	Modul de funcționare a temporizatorului 2=Răcire, 1=Încălzire, 0=DEZ.		0	0	2	1	/
	TEMPORIZATOR1- TEMPORIZATOR6 Temp.	Temperatura setată pe temporizator	Pentru răcire FCU	12	5	25	1	°C
			Pentru răcire FLH / RAD	23	18	25	1	°C
			Pentru încălzirea FLH	30	25	55	1	°C
			Pentru încălzirea FCU / RAD	40	35	80	1	°C
			Temperatura setată Ta pentru încălzirea camerei	24	17	30	0,5	°C
Temperatura setată Ta pentru răcirea camerei			24	17	30	0,5	°C	
Tempor. zilnic zona 2	TEMPORIZATOR1-TEMPORIZATOR6	Activare 0=inactiv, 1=activ		0	0	1	1	/
	TEMPORIZATOR1-TEMPORIZATOR6 Oră	Ora de pornire a temporizatorului		00:00	00:00	23:50	1/10	h/min
	TEMPORIZATOR1- TEMPORIZATOR6 Mod	Modul de funcționare a temporizatorului 2=Răcire, 1=Încălzire, 0=DEZ.		0	0	2	1	/
	TEMPORIZATOR1- TEMPORIZATOR6 Temp.	Temperatura setată pe temporizator	Pentru răcire FCU	12	5	25	1	°C
			Pentru răcire FLH / RAD	23	18	25	1	°C
			Pentru încălzirea FLH	30	25	55	1	°C
			Pentru încălzirea FCU / RAD	40	35	80	1	°C
			Temperatura setată Ta pentru încălzirea camerei	24	17	30	0,5	°C
Temperatura setată Ta pentru răcirea camerei			24	17	30	0,5	°C	
Tempor. zilnic ACM	TEMPORIZATOR1-TEMPORIZATOR6	Activare 0=inactiv, 1=activ		0	0	1	1	/
	TEMPORIZATOR1-TEMPORIZATOR6 Oră	Ora de pornire a temporizatorului		00:00	00:00	23:50	1/10	h/min
	TEMPORIZATOR1-TEMPORIZATOR6 ACM	Modul de funcționare a temporizatorului 1=ACM 0=DEZ.		0	0	1	1	/
	TEMPORIZATOR1-TEMPORIZATOR6 Temp.	Temperatura setată pe temporizator		50	20	70	1	/
Program săptăm. zona 1	Program1 - Program4	Activare 0=inactiv, 1=activ		0	0	1	1	/
	Program1 - Program4 Zi Duminică / Luni / Marți / Miercuri / Joi / Vineri / Sâmbătă	Activare 0=inactiv, 1=activ (dacă toate datele sunt active, atunci se afișează „Zilnic”)		0	0	1	1	/
	Comandă1-Comandă4	Activare		0	0	1	1	/
	Comandă1-Comandă4 Oră	Ora de pornire a temporizatorului		00:00	00:00	23:50	1/10	h/min
	Comandă1-Comandă4 Mod	Modul de funcționare a temporizatorului 2=Răcire, 1=Încălzire, 0=DEZ.		0	0	2	1	/
	Comandă1-Comandă4 Temp.	Temperatura setată pe temporizator	Pentru răcire FCU	12	5	25	1	°C
			Pentru răcire FLH / RAD	23	18	25	1	°C
			Pentru încălzirea FLH	30	25	55	1	°C
			Pentru încălzirea FCU / RAD	40	35	80	1	°C
			Temperatura setată Ta pentru încălzirea camerei	24	17	30	0,5	°C
Temperatura setată Ta pentru răcirea camerei			24	17	30	0,5	°C	

Program săpt. zona 2	Program1 - Program4	Activare 0=inactiv, 1=activ		0	0	1	1	/
	Program1 - Program4 Zi Duminică / Luni / Marți / Miercuri / Joi / Vineri / Sâmbătă	Activare 0=inactiv, 1=activ (dacă toate datele sunt active, atunci se afișează „Zilnic”)		0	0	1	1	/
	Comandă1-Comandă4	Activare 0=inactiv, 1=activ		0	0	1	1	/
	Comandă1-Comandă4 Oră	Ora de pornire a temporizatorului		00:00	00:00	23:50	1/10	h/min
	Comandă1-Comandă4 Mod	Modul de funcționare a temporizatorului 2=Răcire, 1=Încălzire, 0=DEZ.		0	0	2	1	/
	Comandă1-Comandă4 Temp.	Temperatura setată pe temporizator	Pentru răcire FCU	12	5	25	1	°C
			Pentru răcire FLH / RAD	23	18	25	1	°C
			Pentru încălzirea FLH	30	25	55	1	°C
			Pentru încălzirea FCU / RAD	40	35	80	1	°C
			Temperatura setată Ta pentru încălzirea camerei	24	17	30	0,5	°C
			Temperatura setată Ta pentru răcirea camerei	24	17	30	0,5	°C
Program săptămânal ACM	Program1 - Program4	Activare 0=inactiv, 1=activ		0	0	1	1	/
	Program1 - Program4 Zi Duminică / Luni / Marți / Miercuri / Joi / Vineri / Sâmbătă	Activare 0=inactiv, 1=activ (dacă toate datele sunt active, atunci se afișează „Zilnic”)		0	0	1	1	/
	Comandă1-Comandă4	Activare 0=inactiv, 1=activ		0	0	1	1	/
	Comandă1-Comandă4 Oră	Ora de pornire a temporizatorului		00:00	00:00	23:50	1/10	h/min
	Comandă1-Comandă4 ACM	Modul de funcționare a temporizatorului 2=Răcire, 1=Încălzire, 0=DEZ.		0	0	1	1	/
	Comandă1-Comandă4 Temp.	Temperatura setată pe temporizator		50	20	70	1	/
Plecat în vacanță	Stare actuală	Activare 0=inactiv, 1=activ		0	0	1	1	/
	Din	Data de pornire a temporizatorului		Data actuală +1	Data actuală +1	12/31/2099	1/1/1	z/l/a
	Până	Data de încheiere a temporizatorului		Data actuală +1	Data actuală +1	12/31/2099	1/1/1	z/l/a
	Mod încălzire	Activare 0=inactiv, 1=activ		1	0	1	1	/
	Temperatură încălzire	Temperatură setată Plecat în vacanță		25	20	25	1	°C
	Mod ACM	Activare 0=inactiv, 1=activ		1	0	1	1	/
	Temperatură ACM	Temperatură setată Plecat în vacanță		25	20	25	1	°C
	Dezinfectare	Activare 0=inactiv, 1=activ		1	0	1	1	/
Vacanță acasă	Stare actuală	Activare 0=inactiv, 1=activ		0	0	1	1	/
	Din	Data de pornire a temporizatorului		Data actuală +1	Data actuală +1	12/31/2099	1/1/1	z/l/a
	Până	Data de încheiere a temporizatorului		Data actuală +1	Data actuală +1	12/31/2099	1/1/1	z/l/a
	Tempor. vacanță zona 1 - temporizator1-temporizator6	Activare 0=inactiv, 1=activ		0	0	1	1	/
	Tempor. vacanță zona 1 - temporizator1-temporizator6 Oră	Ora de pornire a temporizatorului		00:00	00:00	23:50	1/10	h/min
	Tempor. vacanță zona 1 - temporizator1-temporizator6 Mod	Modul de funcționare a temporizatorului 2=Răcire, 1=Încălzire, 0=DEZ.		0	0	2	1	/
	Tempor. vacanță zona 1 - temporizator1-temporizator6 Temp.	Temperatura setată pe temporizator	Pentru răcire FCU	12	5	25	1	°C
			Pentru răcire FLH / RAD	23	18	25	1	°C
			Pentru încălzirea FLH	30	25	55	1	°C
			Pentru încălzirea FCU / RAD	40	35	80	1	°C
			Temperatura setată Ta pentru încălzirea camerei	24	17	30	0,5	°C
			Temperatura setată Ta pentru răcirea camerei	24	17	30	0,5	°C
	Tempor. vacanță zona 2 - temporizator1-temporizator6	Activare 0=inactiv, 1=activ		0	0	1	1	/
	Tempor. vacanță zona 2 - temporizator1-temporizator6 Oră	Ora de pornire a temporizatorului		00:00	00:00	23:50	1/10	h/min
	Tempor. vacanță zona 2 - temporizator1-temporizator6 Mod	Modul de funcționare a temporizatorului 2=Răcire, 1=Încălzire, 0=DEZ.		0	0	2	1	/

	Tempor. vacanță zona 2 - temporizator1-temporizator6 Temp.	Temperatura setată pe temporizator	Pentru răcire FCU	12	5	25	1	°C
			Pentru răcire FLH / RAD	23	18	25	1	°C
			Pentru încălzirea FLH	30	25	55	1	°C
			Pentru încălzirea FCU / RAD	40	35	80	1	°C
			Temperatura setată Ta pentru încălzirea camerei	24	17	30	0,5	°C
			Temperatura setată Ta pentru răcirea camerei	24	17	30	0,5	°C
6.3 Setări temperatură vreme								
Mod încălzire zona 1	Curbă de temperatură	Activare 0=inactiv, 1=activ	0	0	1	1	/	
	Tipul curbei de temp.	Tipul curbei de temp. 0=Standard, 1=Personal., 2=ECO	0	0	2	1	/	
	Standard - Nivel temperatură	Curbă pentru încălzirea FCU/ RAD	6	1	8	1	/	
		Curbă pentru încălzirea FLH	3	1	8	1	/	
	Standard - Deviație temperatură	Zona 1 deviația temperaturii setate de încălzire a curbei	0	-10	25	1	°C	
	Personal. - Setare temperatură - T1SetH1	Temperatura setată de încălzire 1 a curbei	35	25	80	1	°C	
	Personal. - Setare temperatură - T1SetH2	Temperatura setată de încălzire 2 a curbei	28	25	80	1	°C	
	Personal. - Setare temperatură - T4H1	Temperatura ambientală de încălzire 1 a curbei	-5	-25	35	1	°C	
	Personal. - Setare temperatură - T4H2	Temperatura ambientală de încălzire 2 a curbei	7	-25	35	1	°C	
	ECO - Nivel temperatură	Curbă pentru încălzirea FLH	3	1	8	1	/	
		Curbă pentru încălzirea FCU/ RAD	6	1	8	1	/	
	Temporizator ECO	Activare 0=inactiv, 1=activ	0	0	1	1	/	
Mod răcire zona 1	Din	Data de pornire a temporizatorului	08:00	00:00	23:50	1/10	h/min	
	Până	Data de încheiere a temporizatorului	19:00	00:00	23:50	1/10	h/min	
	Curbă de temperatură	Activare 0=inactiv, 1=activ	0	0	1	1	/	
	Tipul curbei de temp.	Tipul curbei de temp. 0=Standard, 1=Personal.	0	0	1	1	/	
	Standard - Nivel temperatură	Curba pentru răcire FLH / RAD	4	1	8	1	/	
		Curba pentru răcire FCU	4	1	8	1	/	
	Standard - Deviație temperatură	Curba deviației temperaturii setate în modul răcire pentru zona 1	0	-10	10	1	°C	
	Personal. - Setare temperatură - T1SetC1	Curba temperaturii setate 1 în modul răcire	10	5	25	1	°C	
	Personal. - Setare temperatură - T1SetC2	Curba temperaturii setate 2 în modul răcire	16	5	25	1	°C	
	Personal. - Setare temperatură - T4C1	Curba temperaturii ambientale 1 în modul răcire	35	-5	46	1	°C	
	Personal. - Setare temperatură - T4C2	Curba temperaturii ambientale 2 în modul răcire	25	-5	46	1	°C	
Mod încălzire zona 2	Curbă de temperatură	Activare 0=inactiv, 1=activ	0	0	1	1	/	
	Tipul curbei de temp.	Tipul curbei de temp. 0=Standard, 1=Personal.	0	0	1	1	/	
	Standard - Nivel temperatură	Curbă pentru încălzirea FCU/ RAD	6	1	8	1	/	
		Curbă pentru încălzirea FLH	3	1	8	1	/	
	Standard - Deviație temperatură	Zona 2 deviația temperaturii setate de încălzire a curbei	0	-10	25	1	°C	
	Personal. - Setare temperatură - T1SetH1	Temperatura setată de încălzire 1 a curbei	35	25	80	1	°C	
	Personal. - Setare temperatură - T1SetH2	Temperatura setată de încălzire 2 a curbei	28	25	80	1	°C	
	Personal. - Setare temperatură - T4H1	Temperatura ambientală de încălzire 1 a curbei	-5	-25	35	1	°C	
Mod răcire zona 2	Personal. - Setare temperatură - T4H2	Temperatura ambientală de încălzire 2 a curbei	7	-25	35	1	°C	

Mod răcire zona 2	Curbă de temperatură	Activare 0=inactiv, 1=activ	0	0	1	1	/
	Tipul curbei de temp.	Tipul curbei de temp. 0=Standard, 1=Personal.	0	0	1	1	/
	Standard - Nivel temperatură	Curba pentru răcire FLH / RAD	4	1	8	1	/
		Curba pentru răcire FCU	4	1	8	1	/
	Standard - Deviație temperatură	Curba deviației temperaturii setate în modul răcire pentru zona 2	0	-10	10	1	°C
	Personal. - Setare temperatură - T1SetC1	Curba temperaturii setate 1 în modul răcire	10	5	25	1	°C
	Personal. - Setare temperatură - T1SetC2	Curba temperaturii setate 2 în modul răcire	16	5	25	1	°C
	Personal. - Setare temperatură - T4C1	Curba temperaturii ambientale 1 în modul răcire	35	-5	46	1	°C
	Personal. - Setare temperatură - T4C2	Curba temperaturii ambientale 2 în modul răcire	25	-5	46	1	°C
6.4 Setări ACM							
Dezinfectare	Stare actuală	Stare DEZ.=0, POR.=1	1	0	1	1	/
	Zi de func. Duminică / Luni / Marți / Miercuri / Joi / Vineri / Sâmbătă	Activare 0=inactiv, 1=activ (dacă toate datele sunt active, atunci se afișează „Zilnic”)	Joi=1, altele=0	0	1	1	/
	Start	Oră de începere	23:00	00:00	23:50	1/10	h/min
ACM rapid Rezervor încălzitor	ACM rapid	Stare DEZ.=0, POR.=1	0	0	1	1	/
	Rezervor încălzitor	Stare DEZ.=0, POR.=1	0	0	1	1	/
Pompă ACM	Temporizator pompă ACM 1-12	Stare DEZ.=0, POR.=1	0	0	1	1	/
	Oră temporizator pompă ACM 1-12	Oră de începere	00:00	00:00	23:50	1/10	h/min
6.5 Setări							
Mod silențios	Tăcut și boost	Activare DEZ.=0, POR.=1	0	0	1	1	/
	Setarea modului	0=Silent, 1=Super silent, 2=Intensif.	0	0	1	1	/
	Temporizator 1	Activare 0=inactiv, 1=activ	0	0	1	1	/
	Din	Oră începere 1	12:00	00:00	23:50	1/10	h/min
	Până	Oră terminare 1	15:00	00:00	23:50	1/10	h/min
	Temporizator 2	Activare 0=inactiv, 1=activ	0	0	1	1	/
	Din	Oră începere 2	22:00	00:00	23:50	1/10	h/min
	Până	Oră terminare 2	07:00	00:00	23:50	1/10	h/min
Încălzitor de rezervă	Încălzitor de rezervă	Activare 0=DEZ., 1=POR.	0	0	1	1	/
Setare afișaj	Oră	Ora actuală	00:00	00:00	23:59	1/1	h/min
	Data	Data actuală	1/1/2023	1/1/2023	12/31/2099	1	/
	Ora de vară	Setarea orei de vară/iarnă, 0=DEZ., 1=POR.	0	0	1	1	/
	Oră de începere	Ora de începere a setării orei de vară/iarnă	00:00	00:00	23:59	1/1	h/min
	Data începerii	Data de începere a setării orei de vară/iarnă	1/3	1/3	30/4	1/1	z/l
	Sfârșitul timpului	Ora de terminare a setării orei de vară/iarnă	00:00	00:00	23:59	1/1	h/min
	Data de încheiere	Ora de terminare a setării orei de vară/iarnă	15/9	15/9	15/11	1/1	z/l
	Limbă	0=English, 1=Français, 2=Italiano, 3=Español, 4=Polski, 5=Português, 6=Deutsch, 7=Nederlands, 8=Română, 9=Русский, 10=Türkçe, 11=Ελληνικά, 12=Slovenščina, 13=Svenska, 14=Čeština, 15=Slovák, 16=Magyar, 17=Hrvatski, 18=Dansk, 19=українська, 20=Suomalainen, 21=Lietuvių, 22=Eesti keel	0	0	22	1	/
	Lumină fundal	Nivel iluminare de fundal	2	1	3	1	/
	Sonerie	Activare, 0=inactiv, 1=activ	1	0	1	1	/
	Durată blocare ecran	Blocare temporizator	0	0	300	30	Secunde
	Separator zecimal	Setare separator zecimale 0=Virgulă, 1=Punct	0	0	1	1	/
	Afișajul unității	Setare afișare unitate, 0=Metric, 1=Imperial	0	0	1	1	/
Dejivrare forțată	Dejivrare forțată	Activare 0=DEZ., 1=POR.	0	0	1	1	/