


3. Cum activez modul Silențios sau modul Intensificare?




Apăsați  pentru a accesa pagina meniului.

Pe pagina meniului, selectați pictograma afișată mai jos.




Apăsați . Apare altă interfață, așa cum se arată în imaginea de mai jos. (Este posibil să vedeți mai puține elemente, în funcție de scenariul aplicației în care vă aflați.)


Găsiți setarea modurilor Silențios și Intensificare în partea superioară a acestei pagini. Indicatorul POR./DEZ. din dreapta indică starea setărilor modurilor Silențios și Intensificare. DEZ. (DEZACTIVAT) înseamnă că modul Silențios sau Intensificare este dezactivat. POR. (PORNIT) înseamnă că modul Silențios sau Intensificare este activat, dar starea de funcționare a modului Silențios sau Intensificare depinde de setarea temporizatorului.



Apăsați  pentru a intra. Dacă setarea modurilor Silențios și Intensificare este inactivă, pagina se va afișa ca în imaginea de mai sus.



Apăsați  pentru a activa setările modurilor Silențios sau Intensificare și se va afișa următoarea pagină.



Există două temporizatoare. Dacă nu este activ niciun temporizator, unitatea funcționează în întregime în modul Silențios sau Intensificare. Dacă este activ vreun temporizator, unitatea funcționează în modul Silențios sau Intensificare doar când este activ temporizatorul.

Puteți seta nivelul modurilor Silențios sau Intensificare în opțiunea de meniu Setarea modului. (Modul Intensificare este disponibil doar la anumite unități.)