



4. Cum activez modul Vacanță?



Apăsați  pentru a accesa pagina meniului.

Pe pagina meniului, selectați pictograma afișată mai jos.




Apăsați . Apare altă interfață, așa cum se arată în imaginea de mai jos. (Este posibil să vedeți mai puține elemente, în funcție de scenariul aplicației în care vă aflați.)

Derulați în jos apăsând pe  și veți vedea elementele Plecat în vacanță și Vacanță acasă.


Selectați elementul dorit și apăsați  intrați pe pagina de setări.

Indicatorul „POR./DEZ.” din dreapta indică starea funcției. DEZ. (DEZACTIVAT) înseamnă că funcția e inactivă. POR. (PORNIT) înseamnă că funcția este activă, dar starea de funcționare a funcției depinde de setarea temporizatorului.



Modul **Plecat în vacanță** este destinat utilizatorilor care plănuiesc ca în vacanță să plece de acasă. În acest mod unitatea poate menține încălzirea la temperatură joasă pentru casă sau pentru rezervorul ACM pentru a împiedica sistemul să înghețe. În plus, funcția de dezinfectare a acestui mod vă asigură că unitatea realizează o operațiune completă de dezinfectare înainte de revenirea acasă a utilizatorului.


Modul **Vacanță acasă** este destinat utilizatorilor care plănuiesc să stea acasă în vacanță. Utilizatorul poate seta starea de funcționare a unității în timpul vacanței.



Notă:

Atunci când este activ unul dintre modurile Plecat în vacanță sau Vacanță acasă, majoritatea funcțiilor vor fi dezactivate automat, cum ar fi: setarea temperaturii, setarea modului de operare, temporizatorul zilnic, programul săptămânal și dezinfectarea. După încheierea modurilor Plecat în vacanță sau Vacanță acasă, aceste funcții vor reveni la normal.

Dacă modul Plecat în vacanță este inactiv, pagina apare precum se arată în imaginea de mai jos.



Apăsați  pentru a activa Plecat în vacanță, apoi se va afișa pagina următoare. (Este posibil să vedeți mai puține elemente, în funcție de scenariul aplicației în care vă aflați.)