



4. Cum activez modul Vacanță?



Puteți seta data de începere și de terminare pentru modul Vacanță acasă, iar unitatea va funcționa în modul Vacanță acasă doar în perioada de timp setată.

Există trei temporizatoare: Temporizator vacanță zona 1, Temporizator vacanță zona 2 și temporizator vacanță ACM. Pentru a seta aceste temporizatoare, urmați aceiași pași ca în cazul temporizatorului zilnic.

NR.	Oră	Mod	Temp.	
01	01:00	☀	26°C	☐
02	20:00	☀	26°C	☐
03	00:30	☀	26°C	☒
04	00:30	☀	26°C	☒

NR.	Oră	ACM	Temp.	
01	01:00	POR.	55°C	☐
02	20:00	DEZ.	0°C	☐
03	00:30	DEZ.	0°C	☒
04	00:30	POR.	45°C	☒

Dacă nu e activ niciun temporizator, funcția Vacanță acasă va trece automat în starea de dezactivare.